

CHÂSSIS PORTEUR



Utilisation :

Levage et manutention de matériel à l'aide de fourches

Configuration standard :

- Châssis
- Fourches tube

Options disponibles :

Support de charge "backrest" 48" ou 60" (de plus que le châssis porteur original), fourche à déplacement latéral hydraulique (incluant les boyaux), bloc valve répartiteur de débit (déplacement synchronisé des fourches), butée de caoutchouc amovible.
